



E 52.4	44S5	X-Achse Endlagenschalter GB 1/2 nicht angefahren	E 52.3	44S3	X-Achse Endlagenschalter GB 3/4 nicht angefahren
E 56.3	14S8	Gassenbereichsschalter Gasse Glasbock 1/2	E 56.4	14S12	Gassenbereichsschalter Gasse Glasbock 3/4
E 96.3	45B7	X-Achse in Vorposition Glasbock 3/4			
E 96.2	45B5	X-Achse in Vorposition Kipptisch			
E 96.0	45B3	X-Achse in Vorposition Glasbock 1/2			
E 96.1	45B9	X-Achse in Endposition			